

Умные часы NO.1 S9 NO.1 G6

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!
Чтобы получить полное представление о возможностях применения устройства и о его особенностях, для начала ознакомьтесь с данным руководством. Приведенные в руководстве функции могут незначительно отличаться от функций реального устройства.

Функции

Главный экран: часы предоставляют возможность работать с четырьмя дисплеями, на которых отображаются значки установленных приложений.

Описание основных функций:

Bluetooth Setting (Настройки Bluetooth): в данном меню содержатся следующие настройки:

- 1) **Power (Включение функции Bluetooth)** – Включить или выключить.
- 2) **Visibility (Видимость)** – Включить или выключить.
- 3) **My Device (Мои устройства)** – Поиск устройств и сопряжение.
- 4) **My Device Name (Имя устройства)** – Проверка или изменение имени устройства.

Phonebook (Телефонная книга): максимальное количество контактов – 500. Возможность синхронизации контактов.

Dial (Набор номера): вызов контакта с сим-карты или устройства.

Call logs (Журнал вызовов): после открытия на экране отображается следующее меню:

1. **Missing call (Пропущенный)** – Просмотр пропущенных вызовов и повторный набор.
2. **Dialed (Набранный)** – Просмотр набранных контактов и повторный вызов.
3. **Received (Полученный)** – Просмотр входящих вызовов и повторный набор.
4. **All (Все вызовы)** – Журнал вызовов.

QR Code (QR-код): сканирование QR-кода и загрузка приложения на смартфон.

Notifications (Уведомления): получение уведомлений из установленных на телефоне приложений. Функция доступна только при подключении к приложению FundoWear.

Music Player (Музыкальный плеер): музыка с телефона и устройства. Музыка с устройства – аудиозаписи, сохраненные в памяти часов, музыка с телефона – воспроизведение аудиозаписей, сохраненных на смартфоне. Прослушивание музыки осуществляется через динамики часов.

Remote shot (Запуск камеры): управление камерой на мобильном телефоне посредством умных часов. Снимки сохраняются в памяти телефона.

Setting (Настройка): настройка функций.

Search my Device (Поиск моего устройства): в случае превышения допустимого расстояния между умными часами и телефоном на дисплее телефона и часов будет появляться предупреждающее сообщение.

Ringtone (Мелодия): выбор мелодии из представленных ниже вариантов.

1. Тихо
2. Вибрация
3. Мелодия 1
4. Мелодия 2
5. Мелодия 3

Sleep Monitor (Мониторинг сна): отслеживание качества сна.

Languages (Языки): настройка языка.

Pedometer (Шагомер): подсчитывает, сколько километров было пройдено и сколько времени затрачено.

1. **Steps (Шаги)** – Запуск подсчета пройденного расстояния в километрах и количества израсходованных калорий.

2. **Step distance set (Длина шага (см))** – определяется на основании роста.

3. **Weight Set (Вес (кг))** – вес.

4. **History clear (Очистить историю)** – сброс значений.

Stopwatch (Секундомер): обратный отсчет.

Alarm (Будильник): поддерживает до 5 одновременно включенных будильников.

Heartrate Monitor (Пульсомер): Если надеть часы максимально близко к запястью, отслеживать пульс можно в режиме реального времени. Как правило, среднестатистический пульс составляет 60-90 ударов в минуту. Прибор не является медицинским прибором и не может быть использован для диагностики заболеваний. Обратитесь к врачу.

ECG (Электрокардиограмма): отслеживание сердечной активности в режиме реального времени. Прибор не является медицинским прибором и не может быть использован для диагностики заболеваний. Обратитесь к врачу.

UV (Ультрафиолетовое излучение): определение уровня ультрафиолетового излучения.

Massager (Массажёр): снятие усталости за счет вибрационного массажа.

Data transmission (Передача данных): загрузите и установите на телефон приложение FundoWear. После успешного сопряжения данные о количестве пройденных шагов, пульсе, качестве сна могут передаваться непосредственно на телефон. Для этого необходимо нажать на кнопку в левом верхнем углу и выбрать пункт "Передача данных".

Рекомендации по работе с часами

Верхняя кнопка: однократным нажатием осуществляется возврат в предыдущее меню.

Нижняя кнопка: чтобы выключить устройство, нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд. Для возврата в режим ожидания один раз нажмите кнопку. Для перезапуска устройства удерживайте кнопку нажатой в течение 10 секунд.

Сенсорное управление: проведите по экрану для перехода в главное меню. Чтобы вернуться в главное меню после перехода к конкретной функции, проведите по экрану слева направо. Для подтверждения действия необходимо провести по экрану справа налево.

Набор номера: коснитесь экрана и не отпускайте его, пока на нем не появится циферблат. Наберите необходимый номер.

Установка приложения

Пользователям iPhone и Android доступно приложение "Fundo Wear". Загрузить приложение можно через магазин приложений или с помощью сканирования QR-кода. Без установки приложения умные часы не могут быть привязаны к смартфону!

Рекомендации по уходу и ношению часов

- Отрегулируйте ремешок часов таким образом, чтобы они не препятствовали циркуляции крови.
- Находясь в движении, прижимайте часы к коже.
- Снимайте иногда часы, чтобы, например, почистить их или дать коже отдохнуть.
- Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
- В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться часами.
- В состав часов и их аккумулятора входят вещества, которые при некорректном использовании устройства могут нанести вред окружающей среде или носителю часов.
- Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
- Не подвергайте часы воздействию чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких температур.
- Снимите часы перед посещением сауны или парилки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не кладите часы в огонь. Аккумулятор может взорваться.
- Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
- Не заряжайте часы, если они промокли.
- Если часы перегрелись, снимите их.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели.

Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%.

Гарантия

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии 12 месяцев

Наименование
и адрес продавца

Подпись покупателя
*С условиями гарантийного
обслуживания ознакомлен*

Печать и
подпись продавца